Bebederos
Bebederos:

La correcta planificación, ubicación y cantidad de bebederos nos permitirá satisfacer los requerimientos de agua por parte
de los animales. Tenemos en la actualidad una variedad enorme de alternativas para la construcción de las bebidas, con
lo cual debemos seleccionar el modelo, diseño y material a utilizar.
Para el cálculo del tamaño de bebedero, no importa cual es la fuente de provisión de agua, esto no modifica el tamaño
del bebedero. Lo primero que debemos determinar es el largo del bebedero para que resulte suficiente al número de
animales que ocupan el potrero. Es de mucha importancia que los bebederos vuelvan a llenarse lo más rápido posible
a medida que los animales se abrevan, con lo cual el tamaño de cañería que abastece la bebida debe ser de un
diámetro que cumpla con el cometido teniendo en cuenta la distancia entre el tanque y el bebedero. De acuerdo a las
observaciones realizadas existen algunos temas a tener en cuenta como son la comunicación entre los cuerpos del
bebedero, que el diámetro del caño que abastece la bebida no debe ser inferior a 2,5 pulgadas, que la válvula sea de
la misma medida, que la pendiente entre el tanque y el bebedero sea importante.

Aguadas - Aguadas Alvear, Tanques Australianos, Bebederos - www.aguadasalvear.com
http://www.aguadasalvear.com/tanques-australianos
Potenciado por Joomla!
Generado: 6 September, 2010, 08:40